

**REF. 308 207 / SWS1038**

Probe Connections / Câblage de la sonde haute viscosité ou AdBlue®

Black + Blue = Make on fall (low level)

*Noir + Bleu = Alerte bas (niveau bas)*



Black + Brown = Make on rise (high level)

*Noir + Marron = Alerte haut (niveau haut)*

