

REF. 308 207 / SWS1038

Probe Connections / Câblage de la sonde haute viscosité ou AdBlue®

Black + Blue = Make on fall (low level)

Noir + Bleu = Alerte bas (niveau bas)



Black + Brown = Make on rise (high level)

Noir + Marron = Alerte haut (niveau haut)

