

Bouchon de sécurité 2'' SpinSecure®

Notice d'utilisation

NOTEZ VOTRE NUMÉRO DE CLÉ ICI

1. Vérifiez le verrou du bouchon de sécurité pour vous assurer qu'il est en mode de fonctionnement (le verrou sera en position 6 heures). Si les fentes de la serrure sont alignées à 6 heures, le bouchon est prêt à être vissé sur le point de remplissage du réservoir. Si les fentes de la serrure sont alignées à 12 heures, insérez la clé et tournez-la de 180 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 6 heures.
2. Vissez le bouchon sur le point de remplissage jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Insérez la clé et faites-la pivoter dans le sens horaire de 180 degrés, puis retirez-la. Le bouchon sera maintenant en mode sécurisé et tournera librement sur le point de remplissage du réservoir.
3. Pour retirer le capuchon, insérez la clé et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 180 degrés, puis retirez la clé. Tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il s'enclenche automatiquement et permette à l'utilisateur de le retirer normalement.

Bouchon de sécurité 2'' SpinSecure®

Notice d'utilisation

NOTEZ VOTRE NUMÉRO DE CLÉ ICI

1. Vérifiez le verrou du bouchon de sécurité pour vous assurer qu'il est en mode de fonctionnement (le verrou sera en position 6 heures). Si les fentes de la serrure sont alignées à 6 heures, le bouchon est prêt à être vissé sur le point de remplissage du réservoir. Si les fentes de la serrure sont alignées à 12 heures, insérez la clé et tournez-la de 180 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à la position 6 heures.
2. Vissez le bouchon sur le point de remplissage jusqu'à ce qu'il soit bien serré. Insérez la clé et faites-la pivoter dans le sens horaire de 180 degrés, puis retirez-la. Le bouchon sera maintenant en mode sécurisé et tournera librement sur le point de remplissage du réservoir.
3. Pour retirer le capuchon, insérez la clé et faites-la pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à 180 degrés, puis retirez la clé. Tournez le capuchon dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour qu'il s'enclenche automatiquement et permette à l'utilisateur de le retirer normalement.